



Skoldatateket i Uppsala  
Specialpedagogiska enheten  
Gösta Wahlströms väg 2  
752 31 Uppsala  
Tel: 018-727 84 60 / 61

Birgitta.ferm@uppsalaskolor.net

## Victor Reader Stream



### Sätta in eller ta ut ett SD-kort

När du håller spelaren rättvänd framför dig finns anslutningen på överkanten av spelaren. Ett hörn på kortet är skuret i en 45-gradig vinkel.

1. Tryck i kortet i spelaren tills det klickar på plats, det skurna

hörnet ska vara riktat nedåt på vänster sida mot spelaren.



2. Ta bort kortet: tryck in det mot spelaren så att det lossnar och dra sedan ut det.

På sidan av kortet finn en liten knapp för att ställa in om man vill ha minnet **skrivskyddat**, knappen skjuts då till läge "Lock".

**OBS!** När man t. ex. kopierar in en ny bok ska knappen stå i den andra positionen.

## Överföring av filer mellan PC och Victor Reader Stream

Om du har en SD-kortläsare till datorn sätter du minneskortet direkt i den, annars ska kortet sitta i spelaren (kortet får inte vara skrivskyddat, se instruktionerna på sid 1.)

**Anslut** Victor Reader Stream till datorn med **USB-kabeln**. Den lilla mini-USB-kontakten ansluts till spelaren och den stora ansluts till USB-porten på datorn. **Spelaren måste vara avslagen när den ansluts eller kopplas bort från datorn.**

### **Kopiera en Daisyskiva till Victor Reader Streams SD-minne.**

1. Sätt in CD-skivan som ska kopieras i datorn.  
Om ett fönster med olika valmöjligheter öppnas välj "Öppna mappen för att visa i utforskaren". Öppnas inget fönster automatiskt får du leta upp enheten med CD-skivan i utforskaren eller via "Den här datorn" och öppna den för att kunna se innehållet.
2. Tryck på tangenterna **Ctrl** och **A** för att **markera** alla filer och mappar på skivan.
3. Tryck sedan **Ctrl** och **C** för att allt ska kopieras.
4. Leta upp SD-minnet(är Victor Reader Stream ansluten direkt **ska den vara påslagen nu**), i "Utforskaren" eller "Den här datorn" och öppna mappen. Du ser ett antal mappar, öppna den som heter **\$VRDTB** och gör en ny mapp i den som du förslagsvis ger samma namn som boken du ska kopiera.
5. Öppna den nya mappen och tryck **Ctrl** och **V**. Nu klistras innehållet från CD-skivan in i den nya mappen på Victor Stream.

**Den här överföringen kan ta mycket lång tid, det går betydligt snabbare om man kan använda kortläsare!**


- **Starta** genom att hålla in den **runda** knappen överst på



vänster sida, (ett pip hörs när den startar).

- **Stäng av** med samma knapp (håll in knappen tills två pip hörs).



### TIPS!


**Genomgång** av de olika knapparnas funktion: håll in **knappen 0 (informationsknappen)**, en röst säger ”tangentbeskrivning på”(om du i stället får annan information uppläst kan du trycka på  (avbryt) och försöka igen.

Tryck på valfri knapp för att höra dess funktion.




För att slå av funktionen håller du in samma knapp, rösten säger nu ”tangentbeskrivning av”.





Om inte minneskortet sitter i få man tangentbeskrivning automatiskt när man trycker ner någon av knapparna.

- Tryck upprepade gånger på **knapp 1(boklista)** man kan då manövrera sig fram till mappen talböcker. Rösten läser upp de böcker som finns.  
Finns det fler böcker inlagda kan man **växla mellan dem** genom att använda knapparna **4(bakåt)** och **6(framåt)**.
- Starta/stoppa **uppspelningen** genom att trycka på den **orange pilknappen** .
- Reglera **hastighet, volym eller ton** genom att trycka **lätt** på den **runda startknappen** (på sidan), använd sedan **piltangenterna** under för att ställa in rätt nivå.
- **Orange knapp 5**  (**var är jag?**), talar om var i texten du befinner dig.

- **Gå till sida/rubrik...** Övre kvadratiska knappen på vänster framsida  . Tryck sedan önskad sida.  
**Tryck #** för att **bekräfta** eller direkt på **den orange pilknappen/startknappen**.  
( Möjligheten att gå mellan rubriker kan t.ex. utnyttjas om boken inte har några sidonummer. Första avsnittet i boken får nummer 1, den andra 2 o. s. v. )

## Fler funktioner

- Nummertecknet **#** **bekräftar** en operation
- Stjärnan **\*** **avbryter** en operation
- **Boklista, knapp 1**, Listan över inlagda böcker på sd-minnet läses upp. Tryck på knapp **4** eller **6** för att flytta från en bok till nästa. Tryck **#**, bekräfta valet, eller **startknappen** för att bekräfta och starta uppspelningen.
- **Radera, knapp 3**, När du utforskar boklistan kan du använda knapp 3 för att radera en bok och när du utforskar ljudanteckningar kan du på samma sätt ta bort en ljudanteckning. Tryck på knapp **3** för att radera det valda objektet och du blir tillfrågad att bekräfta. Tryck på knappen **#** för att bekräfta eller någon annan knapp för att avbryta raderingen.
- **Tillbakaspolning**  **och snabbspolning** , tryck ner och håll inne, släpp när du nått önskad sida/plats.
- **Information**, tryck knapp **0**, sedan knapp **4** eller **6** för att flytta från ett objekt till ett annat.
- **Gå till bokmärke**, tryck på knappen  uppe på höger sida **en gång**, eller till dess att du hör ”gå till bokmärke” skriv in numret på bokmärket du önskar gå till. Tryck **#** eller startknappen för att påbörja uppspelningen.

- **Lägg in bokmärke**, tryck på  **två gånger** eller till dess att du hör ”infoga bokmärke”, skriv ett nummer, bekräfta #.
- **Bokmärkeslista**, tryck på  **tre gånger** eller till dess att du hör ”bokmärkeslista”. Tryck på knapp **4 eller 6** för att flytta från ett bokmärke till ett annat. Varje gång du trycker hör du numret för nästa bokmärke och uppspelningen påbörjas.
- **Radera bokmärke**, tryck på  **fyra gånger** eller till dess du hör ”ta bort bokmärke”. Tryck det nummer du vill radera. Bekräfta #.
- **Radera alla bokmärken**, tryck på  **fyra gånger** eller till dess du hör ”ta bort bokmärke”, tryck sedan **knapp 9 fem gånger**. Tryck på **knappen #** för att bekräfta.

**Under uppspelning av böcker eller ljudanteckningar kan man lägga in ljudbokmärken.**

**Lägga in ett ljudbokmärke** (max 1 minut)

1. Tryck bokmärkesknappen 2 ggr.
2. Tryck och håll inne den röda inspelningsknappen på spelarens högra sida och tala in ett kort meddelande. Släpp inspelningsknappen.

**Spela upp bokmärket**

Gå till eller utforska bokmärken.

Tryck på play-knappen Ljudbokmärket läses upp och därefter fortsätter uppspelningen på bokmärkets plats.

## **Spela in ljudanteckningar (längre än 1 minut)**

- Tryck på **boklista (1)** för att komma till ljudanteckningar.
- **För längre meddelanden**, tryck ner inspelningsknappen på höger sida av spelaren för att starta inspelningen. För att göra paus och återuppta inspelningen, tryck på knappen start/stopp. Tryck på inspelningsknappen igen för att avsluta inspelningen. Tryck på knappen \* för att avbryta inspelningen.

**Victor Stream har även uttag för extern mikrofon.**

- **Lyssna på ljudanteckningarna**, använd knappen **boklista (1)**, för att hitta boklistan med ljudanteckningar. Använd sedan knapp 4 och 6 för att flytta mellan ljudanteckningarna.