



Lyssna på Daisy i Victor Reader Stream



Victor Reader STREAM är en DAISY-spelare i mini-format.

Spelaren lagrar all information på ett SD-minneskort. Böcker och ljudfiler, t.ex. från en DAISY-skiva, förs över direkt till spelaren via din dator.

Batterierna är uppladdningsbara och du kan lyssna i ca 15 timmar på en enda laddning. När batterierna behöver laddas, anslut spelaren till ett strömuttag. En full uppladdning tar upp till 4 timmar. Spelaren kan användas under uppladdningen.

1. Överföra DAISY-skivans filer till VRS (Victor Reader Stream).

- a. Slå av VRS (*vänster sida, tryck och håll inne*) och anslut ena änden av den långa USB-kabeln mellan datorn och VRS.
- b. Slå på VRS. (*vänster sida, tryck och håll inne*). Nu kommer datorn att känna igen VRS.
- c. Lägg DAISY-skivan, som du vill kopiera, i datorn.
- d. Antingen visas ett fönster där du väljer "Öppna mappen för att visa filerna i Utforskaren" eller så får du via Den här datorn leta upp Daisy-skivans filer.
- e. Vill du kopiera hela boken, **markerar** du **alla filer** och **Kopiera**.
- f. Gå till VRS (antagligen heter enheten Flyttbar enhet) Det finns redan några mappar på VRS. Leta upp mappen \$VRDTB och öppna den.
- g. Skapa en ny mapp under \$VRDTP och döp den till t ex namnet på boken .
- h. Klistra in det som du tidigare kopierat. Kopieringen kan ta lite tid. Nu kan du se alla filerna på minneskortet på VRS. Överföringen är klar.
- i. Koppla bort USB-kabeln och stäng spelaren.

2. Lyssna

a. Sätt igång spelaren. Håll inne knappen tills du hör ett pip och ser en grön lampa. En röst välkomnar. Samma knapp använder du om du vill ändra på **volym**, **hastighet** eller **tonläge**. Rösten talar om vilket val det gäller. Använd pilarna under för att öka eller minska.



- b. Finns det mer än en bok inlagd, välj knapp 1 - Boklista. Flytta mellan böckerna med hjälp av knapparna 4 och 6.
- c. **Gå till sida**....Välj knappen Gå till sida och skriv in. Bekräfta med #.
- d. **Var är jag?** VRS meddelar sidan som är aktuell.

3. Radera.

Välj ur boklistan den bok du vill radera. Tryck på 3 för att radera. Bekräfta #.

4. Överföra mp3-filer

Gör på liknande sätt men skapa nu en undermapp i mappen \$VROtherBooks